

decochic[®]

Come applicare la Carta da Parati Adesiva

www.decochic.it

GUARDA IL VIDEO CON LE ISTRUZIONI COMPLETE:

VIDEO CON ISTRUZIONI

Oppure leggile qui:

STRUMENTI

- Metro
- Matita
- Spatola
- Righello
- Cutter o Taglierino
- Scala

APPLICAZIONE

- **Spellicola** la carta per **pochi centimetri** partendo dal lato corto.
- **Allinea** la lunghezza del rotolo al bordo della parete o del mobile e attacca la prima porzione.
- **Rimuovi** una porzione del supporto non adesivo e comincia ad attaccare la carta.
- Aiutati con una **spatola** per stendere meglio la carta e fai uscire eventuali **bolle** d'aria dal centro verso l'esterno.
- Se si dovessero formare delle **bolle** puoi pungerle con un **ago** per far fuoriuscire l'aria.
- Se sbagli ad applicare la carta puoi rimuoverla e **riposizionarla**.
- **Rifila** il bordo finale del pannello usando un **righello** e un **taglierino** o cutter.
- Applica le **strisce rimanenti**.

PREPARAZIONE

- Le superfici devono essere **lisce**, **asciutte** e **pulite**.
- La carta **non va applicata su** pareti **ruvide**, dipinte con **smalti** e vernici particolari o su pareti con **intonaco in fase di distacco**.
- Se la parete è stata **dipinta** da poco, attendere **almeno 4 settimane** prima di applicare la carta.
- Consigliamo di **testare** il prodotto in una posizione non visibile prima di applicarlo nella posizione desiderata.

RIMOZIONE

- Per rimuovere la carta tirare **lentamente e delicatamente** dall'angolo superiore verso il basso.

CURA DEL PRODOTTO

- La carta adesiva può essere pulita con un **panno umido**. In caso di macchie è possibile utilizzare un prodotto per la pulizia delicato, l'importante è che **non sia** a base di **ammoniaca** o **candeggina**.
- Se la carta viene utilizzata come **paraschizzi** in cucina si può utilizzare un comune **sgrassatore** (sempre non contenente ammoniaca o candeggina).