



CONECTOR DA FUELTECH

Temperatura da transmissão	
Tensão	Valor
0,36	130,00
0,59	110,00
0,97	90,00
2,01	60,00
2,97	40,00
3,89	20,00
4,52	0,00
4,71	-10,00
4,91	-30,00

Relação do câmbio					
1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a
3,42	2,21	1,60	1,00	0,75	

Mapa de acionamentos			
Incremento / Redução			
	Sol. A	Sol. B	Sol. C
P			
R	V		
N			
1		V	V
2	V	V	V
3	V		V
4			V
5			

Posição da alavanca				
	A	B	C	D
P	V			V
R	V	V		
N		V		V
D		V		
4	V	V	V	V
3	V		V	
2			V	V