

[illegible]

- * É preciso selecionar na função de **“Controle de consumo de combustível”** a opção **“Por Sensor de Nível de Combustível”**;
- * Para saber qual resistor usar é preciso medir a resistência da bóia no mínimo e no máximo (medição em 2000 ohms);
- * Use o resistor com o valor da maior resistência encontrada na bóia;
- * Ao usar o resistor é preciso desativar o pullup na configuração da entrada;
- * Quanto menor a configuração no filtro digital, mais lenta vai ser a leitura (diminui oscilações);
- * Para levantar os valores de tensão x % ou x Litros, abasteça de 10 em 10 litros e veja a tensão gerada no painel de diagnóstico, com os valores preencha a tabela de interpolação;