ACTIVACIÓN DE SEÑAL SF2 O SF3 EN PANTALLA GS2 1800

En primer lugar, presionaremos el botón "MENU".



Luego ingresaremos en el icono del "Receptor", posicionándonos con la rueda selectora y luego presionando el botón "Seleccionar" (Tilde), o presionando el botón "D".



Una vez ingresado, nos dirigiremos a la pestaña de "Activación", desplazándonos con la rueda selectora y presionando el botón de selección.



Una vez en la pestaña de "Activación", encontraran el número de Serie necesario para la gestión de la señal (Recuadro ROJO). En esta misma pestaña encontrara el icono de "Introducir Código" (Recuadro VERDE) donde deberán cargar el código generado para la activación de señal.

GreenStar™ 2 1800 Display				CommandARM M
JOHN DEERE	StarFite 3000 - Pfincipal	NS: 3338 Activación Puerto en serie Código de activación		
	SF1, SF2 Ready, RTK Licencia SF2 Si-Habilitada Facha v. SF2 9/1/2010 NS StarFire PCGT3TA00333	Entrar		
	Ventana estado activación/lice	ncia		

ACTIVACIÓN DE SEÑAL SF2 O SF3 PARA MONITORES GS2 2600 Y GS3 2630.

En primer lugar, presionaremos el icono de "MENU".

Monitor Green Star 1 3 2630				
	Cliente			
	Deere 🔶			
O _{Giro Ning.}	Grania			
	Simulator			
	Campo			
	South 40			
Sin líneas AB definidas	Modo de pasada			
	Pasada recta			
	Ajustar pasada 0			
	•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••			
	SF3			
Ajustar pasada 0	17:41			
Cambios desactivados	2/2			

Luego, presionaremos el icono del "Receptor".

Monitor GreenStar™ 3 2630					
↓	0 (cm) Giru		StarFire 6000 Máquina 3: 12344		Pantalla
			Centro de mensajes		Admin- istrador config.
	ePlanter		Monitor de rendimiento	1 0 1 0	stor de acceso
	Hilera Limpiador	636	GreenStar	¢	Video
P 4	Potencia Generación		Monitor GreenStar Original	- +- ×=	Calculadora
		Ajustar pasada (,	ပ ပ	Espera
Cambios desactivados		9, 1440	J(m)	2/2	1 III



Por ultimo, ingresaremos a la pestaña de "Activación".

En la pestaña de "Activación" encontraremos el número de serie necesario para gestionar la activación de la señal (Recuadro ROJO). Además, en esta misma pestaña encontraremos el icono "Introducir" (Recuadro VERDE) donde ingresaremos el código de activación de dicha señal.

Monitor Greenstar ** 3 2630					
StarFire 6000	- Principal		12344		
Información	Config	Activac.	Puerto serie		
Activ SF1, SI RTH Suscrip. a SF Vencim. SF3 NS StarFire	vaciones F3 Ready, (Ready 3 Sí-Habilitada 2030-09-01 12344	Código d In	e activación trod.		
Ventana de e	17:48				

ACTIVACIÓN DE SEÑAL SF2 O SF3 EN MONITOR GS4 4240 Y 4640

El primer lugar ingresamos al "Centro de Estado", el cual se encuentra donde se indica la hora.



Luego ingresamos al icono del "Receptor".

Pantalla universal 4640				
Status Center				
StarFire 6000 Máquina Versión de SW 4.60H NS: 12344	Exactitud 100% Intens. de señal 10dB			
ISO Controles ISOBUS	1 controlador connectado			
Mensajes de máquina	₽			
Sinc datos - Datos de trabajo	Cadena: 999+ paquetes no enviad Conexión: Sin conexión			



Una vez en la pestaña del Reseptor, ingresaremos a la pestaña "Activaciones".

Dentro de la pestaña de Activaciones, encontraremos el Número de Serie necesario para gestionar la señal (Recuadro ROJO). Además, encontraremos el icono de "Introducir Código" (Recuadro VERDE) donde ingresaremos el código de activación generado.

Pantalla universal 4640						
Guiad	🗐 VT ISOBUS 😧 🔂	× 🥹				
Uc South 41 Campo Cont 0.00 Cont 0.00	StarFire 6000 - Principal 12344 Información Config Activac. Activaciones Código de activación SF1, SF3 Ready, RTK Introd. Suscrip. a SF3 Sí-Habilitada Vencim. SF3 2030-09-01 NS StarFire 12344	asada pasad tasada tasada tasada				
-⊙-2-	Ventana de estado de activación/licencia	mble ↑ = ■ MENU				