ポケット付ミシンカバー（レシピ）

ユザワヤ商事株式会社無断転載を禁ず
※店頭での配布はしておりません。
※レシピを使用しての販売はお断りしております。

材料

表布110×1m
ポケット布110×40cm

【準備】図のように生地を裁断する

【1】ポケットの長辺を輪にし表布1枚に重ねる
表布2枚を外表にし両脇をぬい代1.5mmで縫う

【2】中表にし両脇をぬい代1cmで縫い
後ろ側に倒し、表からステッチをかける

【3】本体上のマチを7.5cmずつ前後を折り、中表にして縫う

【4】ポケットの幅を決めステッチをかける

【5】本体下（ポケットも含む）を三つ折りにしステッチをかける

【6】持ち手の返し口を残し長辺を縫ってぬい代を割り中央にし、
短辺を縫い返し口より表に返す

【7】持ち手にタックを作り本体に縫いつける