

Einbau – Trockenbau-Kanal

1. Montieren Sie die Seitenleisten am Mauerkasten mit einem Abstand von 2 mm zur Vorderkante damit Raum für die Spachtelschicht entsteht.

FA30.0030: Schnellbau-Seitenleisten
für Trockenbau-Kanal



2. Die Schnellbau-Rahmen montieren Sie an der Wand und gegebenenfalls an der Decke mit jeweils 2 Schrauben. Legen Sie bis zu 3 Stück Rund-Flex-Rohre 75 mm oder ein Rund-Rohr 100 mm in die Rahmen ein.

FA30.0032: Schnellbau-Rahmen für Kanal
Fertigbreite: 320 mm
Fertigtiefe: 80 bis 120 mm



3. Passend für Trockenbauplatten mit 12,5 mm Stärke können Sie die Rahmen an den vorgesehenen Marken auf Ihre gewünschte Fertigtiefe zwischen 8 und 12 cm in Schritten von 1 cm einstellen.



4. Für die Montage der 12,5 mm Trockenbauplatten verwenden Sie am besten selbstschneidenden Schrauben mit Bohrspitze.
Zum Beispiel: Knauf TB 3,5 x 25

ACHTUNG ⚠

Schrauben mit einer Länge von mehr als 25 mm können die Luftleitungen beschädigen.



5. Befestigen Sie zunächst die Trockenbauplatten an der Front bündig mit den Rahmen.

ACHTUNG ⚠

Die Schrauben mit einem Randabstand von nur 1,5 cm eindrehen, damit die Luftleitungen nicht beschädigt werden.



6. Nach dem Anbringen der seitlichen Trockenbauplatten werden die Kantenschutzprofile angespachtelt.

