

熱転写シートの転写方法・注意点

用意するもの



プリントしたいもの



アイロン台



家庭用アイロン



クッキングシート

転写方法

1




アイロン台を用意して、その上にプリントしたいものを置きます。




段差があるとプリントの仕上がりに影響する為、平な場所に置いてください。

4



完全に冷めてから、シートをゆっくり剥がします。

2



プリントしたい部分に転写シート(本商品)を置き、その上にクッキングシートをかぶせます。

5



シートを剥がした後、クッキングシートをあてアイロンで20秒間押し当てると、より仕上がりが良くなります。



プリント面には絶対に直接アイロンをかけないでください。溶けてしまう恐れがあります。

3




家庭用アイロンの温度を中温/スチームOFFに設定後、転写部分に均等に20秒間、アイロンを強く押し当てます。



非常に高温な為、火傷に十分にご注意ください。素材設定の場合[綿]を選択してください。

6



最後に完全に冷めてからクッキングシートをゆっくり剥がして完成です。

保管及び取扱上の注意

- 直射日光・高温多湿の場所を避けて、使用保管してください。アイロン使用時は火傷に十分にご注意のうえ、お子様だけのご使用はお控えください。
- 一度転写した箇所へ直接アイロンをかけると転写デザインが溶けてしまう恐れがあります。再度アイロンをかける場合は、必ずあて布をしてから行ってください。
- クリーニング店でアイロンがけが行われる可能性があるため、クリーニング店への依頼はご遠慮ください。
- 薄めの生地の場合、転写する際の糊が裏側に滲み出ることがあります。念のため生地の裏側にもクッキングシートを敷くことをおすすめします。
- 素材や生地の状態によってはアイロンをかける際に匂いがでることがあります。

対応素材 ※一覧は目安であり、定着を保証するものではありません。ご使用の際はテストすることをおすすめします。

綿	ポリエステル	ナイロン	木材	本革	合皮
○	○	○	△	△	△

※素材や形状、加工条件によって、うまく転写されない場合があります。※本商品を除く、プリントするものに対する保証は致しかねますので、十分にテストをしてからご使用ください。※著作権があるデザインを許可なく、営利目的で使用することは法律で禁じられています。