






CONECTOR 26 PINOS



Ordem de ignição (1-6-5-4-3-2)

