


CONECTOR 26 PINOS



Ordem de ignição (1-4-2-5-3-6)

